

# Rocket V4



# D2. Boost-End-Drehzahl

Diese Einstellung legt das Ende des Drehzahlbereichs fest, bei dem die volle Höhe des eingestellten Boost-Timing erreicht ist. Normal stellen Sie hier Ihre maximale Drehzahl des Motors ein. Der Motor kann durch diese Einstellung auch auf eine maximale Drehzahl limitiert werden.

Einstellbereich: 3000 Umdrehungen bis 60000 Umdrehungen, in 500 Umdrehungsschritten

#### D4. Boost-Anstieg

Wenn Sie bei Boost-Stabilität "ja" gesetzt haben, gibt es die Option "Linear" und "Custom" zur Auswahl.

Einstellbereich 1: "Linear" - Das Boost Timing setzt langsam, linear ein und erreicht den maximalen Wert bei höchster Drehzahl.

Diese Einstellung wird empfohlen!

**Einstellbereich 2: "Custom"** - Dies ermöglicht ein nicht-lineares Boost-Timing innerhalb des Drehzahlbereiches. Der Boost kann durch Setzen von Punkten in der Matrixgrafik genau auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.

### D5. Boost Stabilität

Das Einsetzen des Boost-Timings kann sich durch die Stärke auf das Fahrverhalten auswirken und dabei Ihr Modell instabil machen. Um dies zu vermeiden, sind zwei Stabilitäts-Einstellmöglichkeiten wie "Linear" und "Custom" sehr hilfreich.

Wenn Sie Boost-Stabilität "Nein" wählen, dann setzt das ausgewählte Boost-Timming sofort in voller Stärke ab der gewählten Start-Drehzahl ein.

#### E1. Turbo-Timing

Das Turbo-Timing ist speziell für die Drehzahlerhöhung auf der Geraden ab der Maximaldrehzahl des Motors geeignet. Durch diese Funktion kann ein für das Infield optimal gewählte Motor auf der Geraden in der Drehzahl und somit in der Geschwindigkeit erhöht werden.

Einstellbereich: 0-64 Punkte, in 1er-Schritten

#### E2. Turbo-Aktivierung

Zur Aktivierung stehen drei Möglichkeiten zur Wahl :

Aktivierung 1: "Full Throttle" (Vollgas) – Das Turbo-Timing setzt bei 100 % Vollauschlag des Gashebels ein. Die Stärke des Turbo-Timings wird durch die vorgegebenen Einstellungen bestimmt.

Aktivierung 2: "RPM" - Das Turbo-Timing wird beim Erreichen einer festgelegten Drehzahl gestartet. Die Stärke des Turbo-Timings wird durch die vorgegebenen Einstellungen bestimmt.

Aktivierung 3: "Vollgas oder Drehzahl" - Bei dieser Auswahl wird das Turbo-Timing aktiv, wenn einer der beiden Parameter, Vollgas oder Drehzahl erreicht wird. Die Stärke des Turbo-Timings wird durch die vorgegebenen Einstellungen bestimmt.

#### E3. Turbo Start-Zeit

Dieser Wert legt den Anstieg des Turbo-Timings pro Sekunde fest. Einstellbereiche: "Instant"/Sofort, 0.05s, 0.1s, 0.15s, 0.2s, 0.25s, 0.3s, 0.35s, 0.4s, 0.45s, 0.5s, 0.6s, 0.7s, 0.8s, 0.9s, 1.0s

#### E4. Turbo Start-Drehzahl

Mit dieser Einstellung wird der Drehzahl-Wert definiert, bei dem der Turbo aktiviert wird.

Einstellbereich: 8,000rpm - 50,000rpm, in 1.000rpm-Schritten.

#### E5. Turbo-Anstieg / Turbo Slope "ON"

Diese Einstellung bezieht sich auf die Eingriffsrate, bei der Aktivierungsbedingungen erfüllt sind. Die Rate wird in Punkten pro 0,1 s definiert. Ein höherer Wert bedeutet die schnellere Zugabe von Turbo-Timing. **Einstellbereiche:** 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, "Instant/Sofort"

#### E6. Turbo Abfall / Turbo Slope "OFF"

Diese Einstellung bezieht sich auf das Ende des Turbo-Timing. Sie soll helfen, eine zu große Bremswirkung zu verhindern, die durch das Gasgeben bei hohem Turbo-Level entstehen kann. Die Geschwindigkeit des Beendens wird in Punkten pro 0,1 s definiert. Ein höherer Wert bedeutet ein schnelleres Ende.

Einstellbereich: 6, 12, 18, 24, 30, "Instant"

### 13. Programm-Karte anschließen



Mit der Programmierkarte können Sie den Rocket V4 auf Ihre Fahrweise oder Bedürfnisse der Strecke individuell einstellen.

- A. Trennen Sie den Regler vom Akku
- B. Verbinden Sie das BEC Kabel des Reglers, welches im Empfänger steckt mit ESC Regler Buchse an der Programmcard.
- C. Verbinden Sie den Regler mit dem Akku und schalten ihn ein.
- D. Nachdem "CS-Electronic" im Display erscheint drücken Sie "OK"
- E. Die Karte lädt nun die Software des Reglers "Ready to connect"
- F. Mit erscheinen des Parameters "A1" ist die Programmierung startklar.

Sollte permanent im Display "Ready to Connect" stehen, prüfen Sie bitte den richtigen Anschluss der Karte und wiederholen Step "A-D".

- Menü: Damit werden die Programme angewählt
- Value: Die Einstellungen können durch drücken erhöht werden. Mit einem Stern markierte werde sind Werkseinstellungen.
- Reset: Der Programmpunkt wird auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
- OK: Mit "OK" werden veränderte Einstellungen gespeichert und auf den Regler übertragen. Wird nur die "Menü" Taste gedrückt ist die Änderung nur in der Programmkarte nicht auf dem Regler gespeichert.

Die möglichen Einstellwerte finden Sie in der Regler-Einstelltabelle.

#### 14. USB-Link / Regler anschließen



Um den vollen Umfang der Einstellmöglichkeiten zu nutzen kann der Regler mit dem beiliegenden USB-Adapter mit einem PC verbunden und individuell programmiert werden.

Die aktuellste Software können Sie auf unserer CS-Homepage <u>www.cs-electronic.com</u> unter dem Artikel C130260 aus der Beschreibung herunter laden.

#### CS-Rocket USB-Link herunterladen:

- A. CS-Rocket V4 PC-Setup Link mit rechter Maustaste anklicken
- B. "Ziel Speicher unter" auswählen und in einen Ordner auf Ihrem Computer von Ihnen speichern
- C. Die gespeicherte Datei mit rechter Maus anklicken
- D. "7-Zip" auswählen und "Extract here" anklicken
- E. Die entpackte Datei wird mit "Setup ProLink" im Ordner angezeigt
- F. Setup ProXLink mit Doppelklick öffnen
- G. Folgen Sie der Installation
- H. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie auf "Finish"
- I. Die Software ist jetzt erfolgreich installiert.
- J. Verbinden Sie das BEC-Kabel des Regler mit dem beiliegenden USB-Adapter C130219 und dem Computer
- K. Starten Sie die Software mit dem ICON Button "ProXLink" von Ihrem Desktop





# Rocket V4



#### 15. Firmware

Unter Firmware erscheinen die Basiseinstellungen des USB-Software Tools und der derzeitige Software Stand des V4 Reglers beginnend mit der Version V1.00

Über den Button "Update" können aktualisierte Software Stände, welche unter <u>www.CS-Shop.de</u> veröffentlich werden, hochgeladen werden.

#### 15a. General

Hier werden die 10 vordefinierten und jederzeit persönlich veränderbaren Powerprogramme angewählt.

Zudem sind weitere wichtige Basiseinstellungen auswählbar.

#### 15b. Throttle / Beschleunigung

Dieser Bereich beschäftigt sich ausschließlich mit der Beschleunigung. Die einzelnen Bereiche sind unter "B1" bis "B5" in der Anleitung genau erklärt.

#### 15c. Brake / Bremse

Dieser Bereich beschäftigt sich ausschließlich mit der Bremse bzw. mit der Verzögerung. Die einzelnen Bereiche sind unter "C1" bis "C7" in der Anleitung genau erklärt.

#### 15d. Boost

Dieser Bereich beschäftigt sich ausschließlich mit der "Boost" Funktion. Die einzelnen Einstellungen sind unter "D1" bis "D5" in der Anleitung genau erklärt.

# 15e. Turbo

Dieser Bereich beschäftigt sich ausschließlich mit der "Boost" Funktion. Die einzelnen Einstellungen sind unter "E1" bis "E6" in der Anleitung genau erklärt.

#### 15f. Data / Daten

Hier werden die gemessenen Daten während des Betriebs des Reglers und des Motors angezeigt.

Die Daten werden jedes Mal automatisch im Regler nach dem ausschalten gespeichert.

# 15g. Apply / Übertragen

Wurden Parameter oder Einstellungen verändert, werden diese mit dem Button "Apply" auf den Regler übertragen und dort gespeichert.

# 15h. Default / Werkseinstellung

Der Button "Default" bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit alle gemachten Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurück zu setzen.





**Rocket V4** 



CS-ELECTRONIC			Reglereinstellungen								
ection	No.	Menue	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
Grundeinstellungen	<b>A</b> 1	Fahrmodus	Vorwärts/ Bremse	Vorwärts/ Bremse/ Rückwärts	Vorwärts/ Rückwärts						
	A2	Abschalt- Spannung	aus	Auto 3,3V/Cell	3,0V	3,1V	3,2V	3,3V	3,4V	3,5V	3,6V - 11,1V
	A3	Überhitz- Schutz	85°C	105°C	125°C	aus					
	<b>A</b> 4	Motor- Drehrichtung	Normal	Reverse							
Beschleunigung	B1	Power- Kurve 1	1 - 30 Schritte in 1er Schritten / Werkseinstellung 15								
	B2	Power- Kurve 2	1 - 30 Schritte in 1er Schritten / Werkseinstellung 15								
	В3	Power- Schaltpunkt	1% - 99% / Werkseinstellung 50%								
	B4	Beschleunigu ngskurve	linear	benutzer- definiert							
	B5	Rückwärts- Speed	25%	50%	75%	100%					
Bremse	C1	Initial Brake	Drag Brake	0%	20%	30%	40%				
	C2	Drag Brake	0% - 100% / Werkseinstellung 10%								
	C3	Bremskraft	0%	12,50%	25%	37,50%	50%	62,50%	75%	87,50%	100%
	C4	Brems- kurve 1	1 bis 20 Schritte in 1er Schritten / Werkseinstellung 20								
	C5	Brems- kurve 2	1 bis 20 Schritte in 1er Schritten / Werkseinstellung 20								
	C6	Brems- Schaltpunkt	1% - 99% / Werkseinstellung 50%								
	C7	Bremskurve	Linear	definiert							
Boost Timimg	D1	Timing Boost-Start	0° - 64° / Werkseinstellung 0°								
	D2	Drehzahl Boost-End	3000 - 60000 U/min / Werkseinstellung 25000 U/min								
	D4	Drehzahl Boost-	Linear	benutzer-							
	D5	Anstieg Boost	Ja	definiert Nein							
Turbo Timing	E1	Turbo	0° - 64° / Werkseinstellung 10° in Modified, 0° im Blinky Mode								
	E2	Turbo- Aktivierung	Vollgas	U/min	Vollgas + U/min						_
	E3	Turbo- Startzeit	Instant	0,05s	0,1s	0,15s	0,2s	0,25s	0,3s	0,35s	0,4s - 1,0s
	E4	Turbo-Start Drehzahl	8000 - 50000 U/min / Werkseinstellung 20000 U/min								
	E5	Turbo-Anstieg	3°	6°	9°	12°	15°	18°	21°	24°	27° - sofort
	E6	Turbo- Abfall	6°	12°	18°	24°	30°	sofort			

