



**Best.-Nr.: C102684**

## **Montageanleitung** für Masterfix Schalldämpfer/Krümmerverschluß

- 1) Zuerst die Demontage des Serien-Dämpfers und die Brücke der Stoßdämpfer lösen, nach links und rechts wegklappen damit Platz für die neuen Artikel entsteht. Dann den neuen Krümmer anschrauben.



- 2) Nun den Schalldämpfer mit dem roten Dichtgummi versehen und das ganze dann einölen. Hier nur 2/3 aufschieben und dann den kompletten Schalldämpfer ins Auto bringen und auf den Krümmer stecken. Hier darauf achten, dass die Dichtung auch richtig anliegt. Danach die 3 Federn anbringen.



- 3) Nun die Halterung für den Schalldämpfer hinten anbringen. Auf das Distanzstück zwischen dem Kohleteil und der Halbschale achten !!! Danach den Gummiring als Schutz auf Endtopf schieben



- 4) Nun noch den Kabelbinder zuziehen und Überrollbügel und die Stoßdämpfer festschrauben. Fertig